

Οδηγίες χρήσεως για το VGT-2000 MINI ULTRASONIC CLEANER

I. Σύντομη Περιγραφή

Ο υπερηχητικός καθαρισμός χρησιμοποιεί την επίδραση των δημιουργιών κοιλότητας και την ηχητική πίεση που παράγεται στο υγρό από τον ισχυρό υπέρηχο. Η διαδικασία του υπερηχητικού καθαρισμού, κάτω από το υγρό, με τη δράση του υπερηχητικού κύματος παράγει πολυάριθμα μικρά κενά που επιδρούν στα μολυσμένα σημεία στην επιφάνεια όπως και στις μικροσκοπικές γωνίες. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η σωστή αναλογία υγρού κατά την διαδικασία η αποδοτικότητα καθαρισμού είναι καλύτερη λόγω της δράσης του διαποτισμού και διάλυσης. Η δράση του υπερηχητικού κύματος ξεκινά από την στιγμή που το οποιοδήποτε υλικό έρθει σε επαφή με το υγρό. Η διαδικασία καθαρισμού ενδείκνυται για αντικείμενα με πολύπλοκο σχήμα, με ρωγμές και στιδήποτε δεν μπορεί να καθαριστεί με όργανα χειρός. Ο καθαρισμός με υπέρηχους μπορεί να βρει εφαρμογή σε διάφορα αντικείμενα και υλικά, όπως : εξαρτήματα και πλακέτες κινητών τηλεφώνων, κοσμήματα, διαμάντια, εξαρτήματα ρολογιών, κλπ.

II. Περιγραφή

1. Πλήκτρο on/off και πλήκτρο λειτουργίας 3 λεπτών.
2. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
3. Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα.
4. Ημιδιαφανές καπάκι.
5. Εξωτερικό κουτί.
6. Καλώδιο τροφοδοσίας.

III. Χαρακτηριστικά

1. Voltage Range(v)/Frequency: 220V/50Hz - 110V/60Hz
2. Power: 35W / 50W
3. Operating frequency:42KHz

IV. Λειτουργία

1. Ελέγξτε αν η ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιεί τις προδιαγραφές της συσκευής.
2. Γεμίστε τη δεξαμενή έως το 60% της συνολικής χωρητικότητας. Για τον σωστό καθαρισμό όλα τα μέρη του αντικειμένου πρέπει να είναι βυθισμένα μέσα στο υγρό.

3. Διαδικασία καθαρισμού

- a) Τοποθετήστε το καλώδιο στην πρίζα, θα εμφανιστεί η ένδειξη "HI", πιέστε το πλήκτρο "ON/OFF" για να αρχίσει η διαδικασία καθαρισμού. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει και η συσκευή θα σταματήσει.
- b) Πιέστε το πλήκτρο "TIME" για καθαρισμό στον προκαθορισμένο χρόνο, Πιέστε το πλήκτρο " ON/OFF" για να σταματήσετε τη διαδικασία, Πιέστε το πλήκτρο "RESET" για επαναφορά του χρόνου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : είναι φυσιολογικό αν ακούτε κάποιον ήχο κατά την διαδικασία του καθαρισμού
- c) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του καθαρισμού βγάλτε από την τροφοδοσία τη συσκευή, αφαιρέστε τα αντικείμενα από τον κάδο αδειάστε το νερό και καθαρίστε τη συσκευή.

4. Τοποθετείτε πάντα τη σωστή ποσότητα καθαριστικού υγρού ανάλογα με το τι θέλετε να καθαρίσετε και σε πόσο χρόνο.

V. ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Προσέξτε για τη σωστή παροχή ενέργειας της συσκευής.
2. Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό στη δεξαμενή.
3. Η συνεχόμενη λειτουργία της συσκευής να μην υπερβαίνει τη 1 ώρα.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το χώρο γύρω από αυτή στεγνό. Αποφύγετε τις συγκρούσεις της συσκευής με σκληρά αντικείμενα
5. Για καθαρισμό πλακετών κινητών τηλεφώνων πρέπει να χρησιμοποιείται ως υγρό καθαρισμού **TESLANOL ISOPROPANOL**

