

N S P
NEXT SMART PHONE

2000
Dual Sim

Οδηγίες Χρήσης



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	1
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5
3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	6
4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	7
4.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM	7
4.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ micro SD	7
4.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	7
4.4 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	7
4.5 ΦΟΡΤΙΣΗ	7
4.6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	8
5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	9
5.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	9
5.2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ	9
5.3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	10
5.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΗΣ	10
5.5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ	10
5.6 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ	11
5.7 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ	11
5.8 ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΝΤΑΣΗΣ	11
5.9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ	11
5.10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ	11
5.11 ΚΑΡΤΑ micro SD	12
5.12 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	12
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΝΟΥ	12
6.1 ΚΛΗΣΕΙΣ	12
6.2 ΜΗΝΥΜΑΤΑ	13
6.2.1 ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ	13
6.2.2 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ	14

6.2.3 ΠΡΟΧΕΙΡΑ	14
6.2.4 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ	14
6.2.5 ΣΤΑΛΘΕΝΤΑ	14
6.2.6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ	14
6.3 ΠΟΛΥΜΕΣΑ	14
6.3.1 ΚΑΜΕΡΑ	14
6.3.2 ΣΥΛΛΟΓΗ	14
6.3.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ	15
6.3.4 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ	15
6.3.5 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΩΝ	15
6.3.6 ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ	15
6.3.7 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ	15
6.3.8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ	16
6.4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	16
6.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	17
6.5.1 ΠΡΟΦΙΛ	17
6.5.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	18
6.5.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	18
6.5.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	18
6.5.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ SIM	18
6.5.6 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	19
6.5.7 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ	19
6.6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ	19
6.6.1 ΦΑΚΟΣ	19
6.6.2 ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ	19
6.6.3 ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ	19
6.6.4 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ	19
6.6.5 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ	19
6.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ-SOS	19
7 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	19
7.1 ΑΒΓ/Αβγ /αβγ	19
7.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ	20
8 ΑΞΕΣΟΥΑΡ	20
8.1 ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	20
8.2 ΦΟΡΤΙΣΗ	20
9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	20
9.1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ	20

9.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	21
10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ	21
10.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ	21
10.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ	22
10.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	22
11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	22

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας.

Τα τηλέφωνα μας πληρούν τις προδιαγραφές της βιομηχανίας της επικοινωνίας τόσο για το κοινό της Ασίας όσο και της Ευρώπης, και ανταποκρίνονται στο εφαρμόσιμο δίκτυο GSM. Το δίκτυο GSM είναι ένα παγκόσμιο σύστημα επικοινωνίας, που πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές.

Το τηλέφωνο μπορεί να υποστηρίξει μια ποικιλία από τα διεθνή δίκτυα. Σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε και να δεχτείτε διεθνείς κλήσεις ελεύθερα όπως όταν βρίσκεστε στη χώρα σας.

Για να χρησιμοποιήσετε πιο σωστά το κινητό σας τηλέφωνο, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε την ποικιλία των λειτουργιών του, που περιγράφονται αναλυτικά στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο.

Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε διάφορα δίκτυα και υπηρεσίες που διατίθενται από τους παρόχους. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή ή με τον πάροχο για περισσότερες διευκρινίσεις.

2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση του τηλεφώνου. Παρακαλούμε διαβάστε τηρείστε τις οδηγίες, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο και την παράνομη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν οδηγείτε.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας κοντά σε βενζινάδικο.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

• Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας.

ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

• Όλα τα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να επηρεαστούν από την παρεμβολή ραδιοκυμάτων.

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

• Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο στην κατάλληλη θέση (κοντά στο αυτί σας). Μην αγγίζετε το πάνω μέρος του τηλεφώνου, ώστε να μην καλύπτετε την κεραία.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

• Μόνο εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες δικαιούνται να επισκευάσουν το συγκεκριμένο τηλέφωνο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

• Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση συσκευών. Μην συνδέετε το τηλέφωνο σας με μη συμβατές συσκευές.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

• Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένες μπαταρίες και αξεσουάρ ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβες της συσκευής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

1. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙ ΠΛΗΚΤΡΟ

Τα πλήκτρα αυτά εκτελούν τις λειτουργίες που αναγράφονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΗΣΗΣ

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ελέγξετε τις πρόσφατες εγγραφές κλήσεων.

3. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατώντας μία φορά μπορείτε να τερματίσετε την κλήση ή να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

4. ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΚ

Πιέστε το πλήκτρο «ΟΚ» για να εισέλθετε σε οποιοδήποτε πεδίο του κεντρικού μονού.

5. ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Αριστερό/Δεξί: Μετακινήστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά κατά την επεξεργασία.

Πάνω/Κάτω: Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω κατά την επεξεργασία.

6. ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΡΙΘΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πραγματοποιήστε κλήση και αλλάξτε μέθοδο εισαγωγής.

7.*

Διάφορες λειτουργίες. Το παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιεί το ραδιόφωνο.

Το Συνεχόμενο πάτημα εισάγει "+" "P" "W".

8.#

Διάφορες λειτουργίες. Αλλάξτε μέθοδο εισαγωγής κατά την επεξεργασία κειμένου. Το παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιεί πληκτρολόγηση.

Σημείωση: Για σύντομο πάτημα πατήστε και αφήστε αμέσως. Για παρατεταμένο πάτημα, κρατήστε πατημένο για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.

4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

4.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM

Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν εισάγετε την κάρτα SIM. Οποιαδήποτε γρατζουνιά ή λύγισμα μπορεί να βλάψει την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι κλειστό και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία πριν να εισάγετε ή εξάγετε την κάρτα SIM. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία βρείτε τη θέση της SIM. Τοποθετήστε τη SIM με σωστό τρόπο στη θήκη. Μετακινήστε το μεταλλικό εξάρτημα προς τα κάτω και εφαρμόστε την κάρτα.

4.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SD

Η συσκευή σας υποστηρίζει κάρτα micro SD. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα micro SD έχει εγκατασταθεί σωστά. Σημείωση: Η κάρτα micro SD ενδέχεται να μετακινηθεί εάν κουνήσετε το τηλέφωνο. Μη λυγίσετε ή χαράξετε την κάρτα micro SD και μην τη φέρετε σε επαφή με σκόνη και υγρασία. Αφαιρέστε την μπαταρία και βρείτε την υποδοχή της κάρτας. Μετακινήστε το μεταλλικό εξάρτημα προς τα κάτω και εφαρμόστε την κάρτα. Κλείστε το μεταλλικό εξάρτημα όταν βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει εφαρμόσει σωστά στη θέση της.

4.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα, τοποθετήστε την μπαταρία και κλείστε πάλι το κάλυμμα.

4.4 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι κλειστό πριν αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα.

Αφαιρέστε την μπαταρία.

·Ρυθμίσεις και δεδομένα που βρίσκονται στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο ενδέχεται να χαθούν μόλις αφαιρέσετε την μπαταρία.

4.5 ΦΟΡΤΙΣΗ

Εφαρμόστε το καλώδιο της φόρτισης στο τηλέφωνο και την άλλη πλευρά σε μια πρίζα. Αν το τηλέφωνο είναι ανοιχτό και αναβοσβήνουν οι γραμμές επάνω δεξιά στην οθόνη, τότε το τηλέφωνο φορτίζει. Όταν συμπληρωθούν οι γραμμές και σταματήσουν να αναβοσβήνουν, τότε η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως. Οι γραμμές στο πάνω μέρος της οθόνης εξακολουθούν να αναβοσβήνουν κατά τη φόρτιση ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

- Αφαιρέστε το καλώδιο μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
- Όταν το ποσοστό της μπαταρίας είναι χαμηλό, το τηλέφωνο θα σας προειδοποιήσει. Όταν η μπαταρία αδειάσει το τηλέφωνο θα κλείσει αυτόματα. Μην αφήσετε την μπαταρία για πολύ καιρό αποφορτισμένη, αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ποιότητα και τη διάρκειά της.
 - Είναι φυσιολογικό όταν το τηλέφωνο είναι πλήρως αποφορτισμένο να καθυστερήσει η διαδικασία της φόρτισης.
 - Χρησιμοποιήστε το φορτιστή που σας προσφέρουμε για να σιγουρευτείτε για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου.
 - Μην αφαιρέσετε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
 - Κατά τη διάρκεια της φόρτισης κρατήστε τη θερμοκρασία μεταξύ 0°C~+45°C βαθμών.

4.6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΚΩΔΙΚΟΣ PIN

Είναι ο προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης της SIM σας. Το PIN και η κάρτα SIM συνήθως δίνονται από τον πάροχο δικτύου. Η κάρτα SIM θα κλειδώσει εάν χρησιμοποιήσετε τρεις φορές λάθος κωδικό. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου.

- ΚΩΔΙΚΟΣ PIN2

Ο κωδικός PIN2 παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Χρειάζεται συνήθως για κάποιες ειδικές λειτουργίες όπως η ανεπιθύμητη/επιθυμητή λίστα και μονάδα αποτίμησης. Η κάρτα SIM θα κλειδώσει εάν χρησιμοποιήσετε τρεις φορές λάθος κωδικό PIN2. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK2. Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου.

- PUK Code

Ο κωδικός PUK θα σας χρειαστεί εφόσον μπλοκάρει ο κωδικός PIN. Εάν η κάρτα SIM κλειδώσει, θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας ζητήσει τον κωδικό PUK. Η κάρτα θα ξεκλειδώσει όταν εισάγετε τον κωδικό PUK. Η κάρτα σας θα τεθεί εκτός ισχύος εάν τοποθετήσετε δέκα φορές συνεχόμενες λάθος κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου.

- ΚΩΔΙΚΟΣ PUK2

Ο κωδικός PUK2 θα σας χρειαστεί εφόσον μπλοκάρει ο κωδικός PIN. Εάν η κάρτα SIM κλειδώσει, θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας ζητήσει τον κωδικό PUK2. Η κάρτα θα ξεκλειδώσει όταν εισάγετε τον κωδικό PUK2. Η κάρτα σας θα τεθεί εκτός ισχύος εάν τοποθετήσετε δέκα φορές συνεχόμενες λάθος κωδικό PUK2. Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου.

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο Κωδικός της συσκευής προστατεύει από τη χρήση χωρίς την άδεια σας. (Ο κωδικός της συσκευής είναι 1122). Αλλάξτε τον κωδικό για δική σας ασφάλεια.

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η συσκευή δέχεται δύο κάρτες SIM και είναι παράλληλα συνδεδεμένες σε δίκτυο GSM.

1. Σε περίπτωση που το σήμα δεν είναι ισχυρό ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η κάρτα SIM θα εμφανιστεί μήνυμα για να σας προειδοποιήσει.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανατοποθετήστε την κάρτα SIM.

2. Θα χρειαστεί να τοποθετήσετε τον κωδικό συσκευής και τον κωδικό PIN όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Η αναζήτηση δικτύου γίνεται αυτόματα. Το όνομα και η ισχύς του δικτύου εξαρτάται από τον πάροχο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS χωρίς να υπάρχει εγγραφή σε κάποιο δίκτυο.

5.2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Όταν εμφανιστεί στην οθόνη σας το λογότυπο του παρόχου μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να δεχτείτε μια κλήση. Υπάρχει ένδειξη ισχύος του σήματος στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Η ισχύος του σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί από τυχόν εμπόδια.

Εισάγετε αριθμό για να πραγματοποιήσετε μία κλήση. Πιέστε 'Διαγραφή' για να διαγράψετε ή να διορθώσετε έναν αριθμό. Πιέστε το 'Αριστερό πλήκτρο' και 'Αποθήκευση στις επαφές' για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στην κάρτα SIM ή στη συσκευή.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να πραγματοποιήσετε μια εγχώρια κλήση :

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ

Κάποιες κλήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο ή να πιέσετε πρώτα «*» μέχρι να εμφανιστεί το σήμα «P» για να μεταβείτε στην κλήση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες:

Κωδικός περιοχής – Αριθμός παρόχου - P – Επέκταση κλήσης – Πλήκτρο κλήσης

Κάποιες κλήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο ή να πιέσετε πρώτα «*» μέχρι να εμφανιστεί το σήμα «W» για να μεταβείτε στην κλήση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες:

Κωδικός περιοχής – Αριθμός παρόχου - W – Επέκταση κλήσης – Πλήκτρο κλήσης

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΛΗΣΗ

Πιέστε δύο φορές «*» μέχρι να εμφανιστεί το «+». Εισάγετε τον κωδικό της χώρας. Μην ξεχάσετε να διαγράψετε το «0» πριν από τον κωδικό της πόλης όταν πραγματοποιείτε διεθνή κλήση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες:

+ - Κωδικός χώρας - Αριθμός – Πλήκτρο κλήσης

5.3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Μπορείτε να εισέλθετε στο μενού και έπειτα στη λίστα επαφών. Βρείτε και επιλέξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και πιέστε το πλήκτρο της κλήσης.

5.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΗΣ

Όλες οι εισερχόμενες / ληφθείσες / αναπάντητες κλήσεις καταγράφονται με βάση τον τύπο τους στο μενού. Όλες οι εγγραφές θα διαγραφούν όταν γεμίσει η μνήμη. Πιέστε το πλήκτρο της απάντησης για να ελέγξετε τις πρόσφατες κλήσεις.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήση απευθείας από τη λίστα.

5.5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Υπάρχει ειδοποίησης ήχου ή δόνησης όταν δέξεστε μια κλήση. Το όνομα και ο αριθμός θα εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση με τους παρακάτω τρόπους:

1. [Κλήσεις→Ρυθμίσεις κλήσεων→Ρυθμίσεις για προχωρημένους→Κατάσταση απάντησης] και επιλέξτε οποιοδήποτε πλήκτρο.
2. [Κλήσεις→Ρυθμίσεις κλήσεων→Ρυθμίσεις για προχωρημένους→Κατάσταση απάντησης] και επιλέξτε αυτόματη απάντηση.
3. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργιών και επιλέξτε απάντηση.
4. Πιέστε το πλήκτρο απάντησης.

5.6 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού ή το δεξί πλήκτρο λειτουργιών για να απορρίψετε μια κλήση.

5.7 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε ή να ακυρώσετε μια κλήση.

5.8 ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΝΤΑΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης.

5.9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης χωρίς να υπάρχει κάρτα SIM.

5.10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ

Πιέζοντας το δεξί πλήκτρο λειτουργιών μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη χρήση των ακουστικών. Πιέζοντας δεύτερη φορά το δεξί πλήκτρο λειτουργιών μπορείτε να τερματίσετε την κλήση. Πιέζοντας το αριστερό πλήκτρο λειτουργιών μπορείτε να εισέλθετε στο μενού κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η προώθηση κλήσης, η αναμονή κλήσης, και η κλήση τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να υποστηρίζονται από τον πάροχο. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου.

- **Αναμονή κλήσης:** Κρατήστε την κλήση σε αναμονή
- **Τερματισμός κλήσης:** Τερματίστε την κλήση
- **Νέα κλήση:** Πραγματοποιήστε νέα κλήση
- **Επαφές:** Εισάγετε λίστα επαφών
- **Καταγραφή κλήσης:** Καταγραφή ιστορικού κλήσεων

- Μήνυμα:** Εισάγετε μήνυμα
- Φωνητική κλήση:** Πραγματοποιήστε φωνητική κλήση
- Σιωπηλό:** Αυξήστε ή μειώστε την ένταση της κλήσης
- DTMF:** Εναλλαγή HF και μικροφώνου κατά τη διάρκεια της κλήσης

5.11 ΚΑΡΤΑ micro SD

Μπορείτε να επιλέξετε ως μέσω αποθήκευσης την κάρτα micro SD και να βλέπετε το περιεχόμενο της. Όλες οι λειτουργίες που συνίστανται στο εγχειρίδιο για τη χρήση της κάρτας micro SD εξαρτώνται από την κατάσταση και τη χωρητικότητα της κάρτας.

5.12 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πιέζοντας το πλήκτρο τερματισμού μπορείτε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας.

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

6.1 ΚΛΗΣΕΙΣ

1. Ιστορικό κλήσεων

Στο ιστορικό κλήσεων μπορείτε να δείτε τα παρακάτω: Αναπάντητες κλήσεις/ Εξερχόμενες κλήσεις/ Εισερχόμενες κλήσεις/ Απορριφθείσες κλήσεις / Διαγραφή κλήσεων

- **Αναπάντητες κλήσεις:** Αυτή η λειτουργία καταγράφει τις κλήσεις, που δεν έχουν απαντηθεί.
- **Εξερχόμενες κλήσεις:** Αυτή η λειτουργία καταγράφει όλες τις κλήσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί.
- **Εισερχόμενες κλήσεις:** Αυτή η λειτουργία καταγράφει όλες της κλήσεις που έχουν απαντηθεί.
- **Όλες οι κλήσεις:** Αυτή η λειτουργία καταγράφει προβάλλει όλες τις κλήσεις που έχουν καταγραφεί στη συσκευή.
- **Διαγραφή όλων:** Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για να διαγράψετε όλες τις καταγραφές στο ιστορικό κλήσεων.

2. Ρυθμίσεις κλήσεων

Ρυθμίσεις κλήσεων κάρτας SIM

Από τις ρυθμίσεις κλήσεων μπορείτε να διαχειριστείτε τα παρακάτω:

- **Εκτροπή κλήσεων:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον πάροχο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου.

- **Αναμονή κλήσεων:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον πάροχο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου.

- **Φραγή κλήσεων:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την φραγή κλήσεων για έναν ή περισσότερους αριθμούς. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον πάροχο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

- **Υπενθύμιση ώρας κλήσης:** Θα ειδοποιηθείτε όταν πληρώσετε το καθορισμένο χρονικό όριο κλήσης.

- **Αυτόματη επανάκληση:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη επανάκληση σε περίπτωση που δεν προλάβετε να απαντήσετε κάποια κλήση.

- **Ανεπιθύμητοι:** Μπορείτε να εισάγετε επαφές στη λίστα ανεπιθύμητων.

Επιλογές απάντησης

- **Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της απάντησης πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

- **Αυτόματη απάντηση:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Αυτόματη απάντηση μέσω ακουστικών».

- Ταχεία κλήση M1/M2:

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ταχεία κλήση για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου με ένα πάτημα.

- Ρύθμιση ταχείας κλήσης:

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **μενού / SOS / 3) Οικογενειακοί Τηλ. Αριθμοί**, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα ή προσθέστε έναν αριθμό. Τέλος πατήστε **επιλογές** και **OK**.

6.2 ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των μηνυμάτων απαιτείται σύνδεση σε δίκτυο. Μπορείτε να στείλετε, να λάβετε και να επεξεργαστείτε μηνύματα.

6.2.1 ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ

Εισάγετε περιεχόμενο και επιλέξτε «επιλογές» για: εισαγωγή επαφής, αποστολή, αποθήκευση, κ.α.

Επιλέξτε «Αποστολή» ή πιέστε «OK» για να εισάγετε παραλήπτη:

- **Εισαγωγή αριθμού:** εισάγετε έναν αριθμό

- **Εισαγωγή από επαφές:** μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο για να εισάγετε επαφές.

6.2.2 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

Μεταβείτε στα εισερχόμενα για να διαχειριστείτε τα μηνύματα, πιάστε «OK» για να δείτε το περιεχόμενο του μηνύματος και το αριστερό πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε: προώθηση, διαγραφή, αποστολή κ.α.

6.2.3 ΠΡΟΧΕΙΡΑ

Όταν επεξεργάζεστε κάποιο μήνυμα αποθηκεύετε στα προσχέδια ώστε να μπορείτε να το δείτε και να το διαχειριστείτε.

6.2.4 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ

Στα εξερχόμενα αποθηκεύονται τα μηνύματα, που απέτυχαν να αποσταλούν.

6.2.5 ΣΤΑΛΘΕΝΤΑ

Στα απεσταλμένα αποθηκεύονται τα μηνύματα, που έχουν σταλεί επιτυχώς.

6.2.6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάσταση μνήμης των μηνυμάτων, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναφορά παράδοσης και τη διαδρομή των μηνυμάτων και να ορίσετε τον διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων.

Σημείωση: Κάθε κάρτα SIM παρέχει δύο αριθμούς φωνητικών μηνυμάτων.

6.3 ΠΟΛΥΜΕΣΑ

6.3.1 ΚΑΜΕΡΑ

Μεταβείτε στην κάμερα για να τραβήξετε φωτογραφίες. Πατώντας το πλήκτρο «Επιλογές» μπορείτε να εναλλάξετε τη χρήση της κάμερας σε εγγραφή βίντεο.

6.3.2 ΣΥΛΛΟΓΗ

Δείτε τις αποθηκευμένες εικόνες. Πιάστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργιών για να προβάλετε, να αποστείλετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε μια εικόνα ή να δείτε τις πληροφορίες της κάθε εικόνας.

6.3.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκινήστε και διακόψτε την εγγραφή βίντεο με το πλήκτρο της κάμερας ή με το πλήκτρο 5. Πατήστε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε το βίντεο στη λίστα.

6.3.4 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε τη λίστα με τα βίντεο.

Επιλέξτε ένα βίντεο και πιέστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργιών για να μεταβείτε στις επιλογές:

Πιέστε «Επιλογή» για αναπαραγωγή του βίντεο. Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα πλοήγησης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο «5» για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

6.3.5 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΩΝ

Μεταβείτε στη λίστα. Πιέστε «Επιλογές» για αναπαραγωγή/προσθήκη/αφαίρεση. Πιέστε τα πλήκτρα πλοήγησης (4 & 6) για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι. Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα πλοήγησης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

6.3.6 ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ

Πιέστε το πλήκτρο «Επιλογές» για να πραγματοποιήσετε νέα εγγραφή, να μεταβείτε στη λίστα και να ρυθμίσετε την ποιότητα του ήχου.

6.3.7 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Η λειτουργία του ραδιοφώνου υποστηρίζεται από αυτήν τη συσκευή. Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης «πάνω»/ «κάτω» για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο σταθμό.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης «αριστερά»/ «δεξιά» για αυτόματη αναζήτηση. Πιέστε «OK» για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

Μεταβείτε στις επιλογές:

- **Κατάλογος ραδιοφώνου:** Επεξεργαστείτε το όνομα και τη συχνότητα.
- **Χειροκίνητη αναζήτηση:** Αναζητήστε μια συχνότητα χειροκίνητα.
- **Αυτόματη αναζήτηση:** Αναζητήστε συχνότητες αυτόματα.

6.3.8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η συσκευή υποστηρίζει κάρτα micro SD. Μπορείτε να μεταβείτε στη διαχείριση αρχείων για να επεξεργαστείτε τα αρχεία, που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα micro SD.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα δεδομένα που βρίσκονται στην κάρτα micro SD.

6.4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τις επαφές που έχετε καταχωρημένες στη συσκευή ή στην κάρτα SIM.

1. Λίστα επαφών

Πιέστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης για να μεταβείτε στις επαφές.

Μπορείτε να μπειτε στο μενού- ρυθμίσεις- ρυθμίσεις επαφών- προεπιλογή αποθήκευσης και να ρυθμίσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Στη λίστα επαφών μπορείτε:

- να εισάγετε νέα επαφή στην κάρτα SIM ή στη συσκευή
- να ελέγξετε τις επαφές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης
- να αναζητήσετε μια επαφή
- να πραγματοποιήσετε μια κλήση
- να δείτε τις πληροφορίες μιας επαφής επιλέγοντας «OK».

2.Μενού επιλογών

Πιέστε «επιλογές» για:

- **Προβολή:** να δείτε τις πληροφορίες μιας επαφής.
- **Αποστολή μηνύματος:** να στείλετε μήνυμα σε επιλεγμένη επαφή.
- **Κλήση:** να καλέσετε μια επαφή.
- **Επεξεργασία:** να επεξεργαστείτε μια επαφή.
- **Διαγραφή:** να διαγράψετε μια επαφή.
- **Αντιγραφή:** να αντιγράψετε μια επαφή.
- **Προσθήκη στους ανεπιθύμητους:** να εισάγετε μια επαφή στη λίστα ανεπιθύμητων.

3.Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου:

- **Πρόσθετοι αριθμοί:** Μπορείτε να μεταβείτε στην κατάσταση της λίστας επαφών και στον κατάλογο.
- **Κατάσταση μνήμης:** Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης
- **Αντιγραφή επαφών:** Μπορείτε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη συσκευή και το αντίστροφο.
- **Μετακίνηση επαφών:** Μπορείτε να μεταφέρετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη συσκευή και το αντίστροφο
- **Διαγραφή όλων:** Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις επαφές.

6.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

6.5.1 ΠΡΟΦΙΛ

Το τηλέφωνο παρέχει διάφορα προφίλ χρήστη Κανονικό, Σε συνάντηση, Σιωπηλό, Δυνατό και Bluetooth.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προφίλ και στη συνέχεια να το ενεργοποιήσετε

Δεν υπάρχει επιλογή ενεργοποίησης HF. Όταν τα εφαρμόσετε στη συσκευή σας, αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να προβείτε στις γενικές ρυθμίσεις, για να ρυθμίσετε την αυτόματη απάντηση μέσω HF.

Τύπος ειδοποίησης: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τύπο ειδοποίησης (ήχος, δόνηση, σιωπηλή λειτουργία, δόνηση και μετά ήχος)

Ήχος: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τύπο του ήχου (επαναλαμβανόμενος, αυξανόμενος, κουδούνισμα μία φορά).

Ήχος κλήσης SIM 1: Ρυθμίστε τον ήχο κλήσης της SIM1.

Ήχος κλήσης SIM 2: Ρυθμίστε τον ήχο κλήσης της SIM2.

Ένταση ήχου κλήσης: Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Ήχος μηνύματος SIM 1: Ρυθμίστε τον ήχο μηνύματος SIM 1.

Ήχος μηνύματος SIM 2: Ρυθμίστε τον ήχο μηνύματος SIM 2.

Ένταση ήχου μηνύματος: Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Προσαρμογή ήχου: **Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους πληκτρολογίου.**

6.5.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

- **Ώρα & Ημερομηνία:** Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία.
- **Γλώσσα:** Επιλέξτε γλώσσα.
- **Ρυθμίσεις συντόμευσης:** Ρυθμίστε τα πλήκτρα συντόμευσης.
- **Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** Ρυθμίστε την ώρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή σας.
- **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:** Βάλτε τον κωδικό σας για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις. Ενδέχεται να χαθούν κάποια δεδομένα.

6.5.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ασφάλεια κάρτας SIM

• **PIN:** Ο κωδικός PIN (Personal identification number, 4-8 χαρακτήρες) σας προστατεύει από τη χρήση της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

• **Αλλαγή κωδικού PIN:** Εάν ο κωδικός PIN είναι ενεργός πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η κάρτα SIM θα κλειδώσει εάν τοποθετήσετε λάθος τον κωδικό PIN 3 φορές.

- Ασφάλεια συσκευής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον κωδικό κλειδώματος 0000. Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος θα πρέπει να εισάγετε πρώτα τον κωδικό 0000 και να εισάγετε τον κωδικό της επιλογής σας.

- Προστασία δεδομένων

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας. Ο προεπιλεγμένος αριθμός είναι 0000. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επαφές, το ιστορικό κλήσεων, τα μηνύματα, τη διαχείριση αρχείων, τα πολυμέσα και το πληκτρολόγιο.

6.5.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή δικτύου αυτόματα ή χειροκίνητα.

6.5.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ SIM

- Διπλή SIM

Οι δύο κάρτες SIM είναι ενεργοποιημένες και λειτουργούν ταυτόχρονα.

- Μόνο SIM1

Μόνο η κάρτα SIM 1 είναι ενεργοποιημένη.

- Μόνο SIM2

Μόνο η κάρτα SIM 2 είναι ενεργοποιημένη.

6.5.6 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ρυθμίστε τη σύνδεση δεδομένων και λογαριασμών.

6.5.7 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Εισάγετε τον κωδικό (0000). Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και όλα τα δεδομένα θα χαθούν.

6.6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

6.6.1 ΦΑΚΟΣ

Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τον φακό.

Σημείωση: Η αριθμομηχανή προβάλλει έως 12 αριθμούς

6.6.2 BLUETOOTH

-**Ενεργοποίηση:** Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε το Bluetooth.

-**Ορατότητα:** Κάντε τη συσκευή σας ορατή από άλλες συσκευές.

-**Η συσκευή μου:** Αναζητήστε άλλες συσκευές BT γύρω σας.

-**Το όνομα μου:** Οι άλλες συσκευές σας εντοπίζουν με το όνομα που έχετε ορίσει.

6.6.3 ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Τα ξυπνητήρια είναι ενεργά ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό ή σε σιωπηλή λειτουργία. Επιλέξτε οποιοδήποτε ξυπνητήρι και πιέστε «Επεξεργασία» για ρύθμιση παραμέτρων. Μην ξεχάσετε να πατήσετε αποθήκευση.

6.6.4 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

Βασίζεται στην απλή αριθμητική: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

6.6.5 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Εισέλθετε στο ημερολόγιο και πιέστε το πλήκτρο «Επιλογές» για να μεταβείτε σε άλλη ημέρα/στο σήμερα ή να προβάλετε ολόκληρη την εβδομάδα.

6.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ-SOS

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης.

Εισάγετε επαφές για να ειδοποιηθούν αυτόματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

7 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Παρέχονται διάφοροι μέθοδοι εισαγωγής. Πιέζοντας «#» μπορείτε να αλλάξετε μέθοδο εισαγωγής: ΑΒΓ/Αβγ /αβγ/Hindi/Αριθμητικό.

7.1 ΑΒΓ/Αβγ /αβγ

Πίνακας αριθμών και γραμμάτων:

Πλήκτρο	Γράμμα/Μέθοδος Εισαγωγής	Μνήμη
1	σύμβολα	
2	ΑΒΓ, 2, αβγ,	
3	ΔΕΖ, 3, δεζ	
4	ΗΘΙ, 4, ηθι	
5	ΚΛΜ, 5, κλμ	
6	ΝΞΟ, 6, νξο	
7	ΠΡΣ, 7, πρσς	
8	ΤΥΦ, 8 τυφ	
9	ΧΨΩ, 9, χψω	
*	Σημεία Στίξης	
0	0, κενό	
#	Εναλλαγή Μέθοδων Εισαγωγής	

7.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ

Πληκτρολογήστε τα νούμερα από το 0 έως το 9.

8 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπορείτε να επιλέξετε αξεσουάρ από την εταιρία μας και να ενημερωθείτε από τα σημεία πώλησης για άλλα αξεσουάρ. Προσοχή! Τα αξεσουάρ που εμπεριέχονται στη συσκευασία είναι αποκλειστικά για αυτήν και μόνο τη συσκευή..

8.1 ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Μπορείτε να επιλέξετε μια εφεδρική μπαταρία από τη εταιρία μας.

8.2 ΦΟΡΤΙΣΗ

Τοποθετήστε το φορτιστή στην πρίζα και την άλλη άκρη στην υποδοχή φόρτισης του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη συσκευή σας μέσω του Η/Υ. Το ποσοστό της φόρτισης θα εμφανίζεται στην οθόνη. Η συσκευή θα ανοίξει αυτόματα κατά τη διάρκεια της φόρτισης εάν έχει κλείσει λόγω χαμηλής μπαταρίας. Μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της φόρτισης

9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

9.1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Φορτίστε τη συσκευή όταν αδειάσει η μπαταρία.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνο στη φόρτιση εφόσον η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί και μην φορτίζετε την μπαταρία πάνω από μία εβδομάδα συνεχόμενα.

- Κρυώστε ή ζεστάνετε τη μπαταρία πριν τη φόρτιση, γιατί οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ενδέχεται να βλάψουν τη διάρκεια της. Για δική σας ασφάλεια διακόψτε τη φόρτιση εάν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 45°C.
- Χρησιμοποιήστε την μπαταρία μόνο γι' αυτήν τη συσκευή. Συνδέοντας την μπαταρία με αρνητικά ή θετικά πεδία ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Μη χρησιμοποιείτε μια φθαρμένη μπαταρία.
- Εάν εκτίθεται η μπαταρία σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες είναι πιθανό να μειωθεί η διάρκεια ζωής της και μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Μην αφήνετε την μπαταρία κοντά στη φωτιά και όταν φθαρεί πετάξτε την στην ανακύκλωση μπαταριών και όχι στα σκουπίδια.

9.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης της συσκευής:

- Κρατήστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά, γιατί μπορεί να οξειδωθούν μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής.
- Προστατέψτε τη συσκευή από υψηλές θερμοκρασίες, γιατί υπάρχει περίπτωση να ελαττωθεί ο χρόνος ζωής ηλεκτρονικών συσκευών, να λιώσουν πλαστικά εξαρτήματα και να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία.
- Προστατέψτε τη συσκευή από υψηλές θερμοκρασίες, γιατί υπάρχει περίπτωση να ελαττωθεί ο χρόνος ζωής ηλεκτρονικών συσκευών, να λιώσουν πλαστικά εξαρτήματα και να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μπορεί να προκαλέσετε ζημιά.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ. Οποιαδήποτε παράβλεψη των κανονισμών ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση.

10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρακαλούμε συμμορφωθείτε με τους κανόνες ασφαλείας.

10.1 Ασφάλεια στην οδήγηση

- Επικεντρωθείτε στην οδήγηση και όχι στη συσκευή σας, εκτός εάν το αυτοκίνητο σας είναι παρκαρισμένο σε ασφαλές σημείο. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο σας με τη συσκευή HF μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Κάποια ηλεκτρονικά συστήματα ενδέχεται να επηρεαστούν από την λειτουργία του κινητού τηλεφώνου.

- Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας μόνο σε αυτοκίνητο με εξωτερική κεραία.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σας σε αυτοκίνητο που δε διαθέτει τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

10.2 Ασφάλεια κατά την πτήση

- Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πριν την επιβίβαση. Είναι παράνομο να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στο αεροπλάνο, γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο ασύρματο δίκτυο και στις υπηρεσίες της πτήσης. Οποιαδήποτε παράβλεψη των κανονισμών μπορεί να κατηγορηθεί.

10.3 Ασφάλεια στο νοσοκομείο

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου είναι απαγορευμένη η χρήση της ή θεωρείται επικίνδυνη. Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που ισχύουν για τη χρήση της συσκευής.
- Απευθυνθείτε στους γιατρούς ή στο προσωπικό του νοσοκομείου για να βεβαιωθείτε εάν βλάπτει η χρήση της συσκευής.
- Ακολουθήστε τις συμβουλές των ειδικών για τη χρήση της συσκευής κοντά σε βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε μέρη που ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη, όπως σε βενζινάδικα ή εργοστάσια με χημικές ουσίες.
- Συμμορφωθείτε με τους όρους χρήσης φορητών συσκευών.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε μέρη που ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη, όπως σε βενζινάδικα ή εργοστάσια με χημικές ουσίες.
- Συμμορφωθείτε με τους όρους χρήσης φορητών συσκευών.

11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέρη	Ακτινοβολία					
	Pb	Hg	Cd	Cr6	PBB	PBDE
Τηλέφωνο	X	0	0	0	0	0
Μπαταρία	X	0	0	0	0	0
Αξσουάρ	X	0	0	0	0	0

Περιγραφή:

"0" σημαίνει ότι η εκπομπή ακτινοβολίας είναι κάτω από τα επιθυμητά όρια SZ/T11363-2006.

"x" σημαίνει ότι η εκπομπή ακτινοβολίας είναι μέσα στα επιθυμητά όρια SZ/T11363-2006.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Η εταιρία μας σας παρέχει την τελευταία έκδοση εγχειριδίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για την παράβλεψη των παραπάνω κανονισμών και για την ανάρμοστη χρήση της συσκευής.

Όροι Εγγύησης

Η NSP εγγυάται ένα προϊόν χωρίς φθορές στο υλικό και το λογισμικό του υπό κανονική χρήση από την επίσημη ημερομηνία αγοράς του.

Η εγγύηση υποστηρίζεται από τους παρακάτω κανόνες και συνθήκες:

1) Η εγγύηση αφορά μόνο τον επίσημο αγοραστή του προϊόντος
2) Για την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η εταιρεία NSP ή τα εξουσιοδοτημένα service της θα επιδιορθώσουν την ελαττωματική συσκευή, κατά την κρίση τους και υπό τους όρους της παραγράφου 4, χωρίς καμία επιβάρυνση.

3) Η εγγύηση θα πάψει να ισχύει υπό τις παρακάτω συνθήκες:

α) Εάν το IMEI ή ο σειριακός αριθμός της συσκευής έχουν σβηστεί, έχουν αλλοιωθεί, έχουν τροποποιηθεί ή είναι δυσανάγνωστοι.

β) Εάν η συσκευή παρουσιάσει πρόβλημα από φυσικές φθορές ή καταστροφές

γ) Εάν η χρήση δε συμβαδίζει με τους κανόνες οδηγίων του εγχειριδίου, εάν υπάρξει έκθεση σε οποιοδήποτε υγρό (νερό, ιδρώτα, αναψυκτικό, λάδι κ.λπ.), ή σε υψηλή θερμοκρασία ή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, εάν παρουσιαστεί οξείδωση, εάν υπάρξει επιδιόρθωση από μη εξουσιοδοτημένο service ή χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών ή άλλες χρήσεις πέραν των οριζόμενων από την εταιρεία NSP εκτός εάν η φθορά επέρχεται από αστοχία υλικών ή λογισμικού. Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει οποιαδήποτε φυσική φθορά, κάποιο σπάσιμο ή γρατζούνισμα στην οθόνη ή στο τζάμι της κάμερας.

δ) Εάν υπάρξουν βλάβες που προκλήθηκαν από μικρούς κύκλους φόρτισης ή από το γεγονός ότι έχουν σπάσει οι πόλοι ή οι επαφές της μπαταρίας ή υπάρχουν ενδείξεις φθοράς ή χρήσης της μπαταρίας από άλλη μη εξουσιοδοτημένη συσκευή.

4) Οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη συσκευή είναι άξιο γνωστοποίησης στην εταιρεία για να αντιμετωπίσει το φερόμενο σφάλμα εντός του χρόνου εγγύησης και όχι μετά τη λήξη της. Οι όροι εγγύησης δίνονται τυπωμένοι στο χρήστη.

Η εταιρεία NSP ή τα εξουσιοδοτημένα service δεν ευθύνονται για τυχόν απώλειες δεδομένων, που ήταν αποθηκευμένα στη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων: επαφών τηλεφωνικού καταλόγου, μηνυμάτων, emails, ήχων κλήσης ή εγκατεστημένων λογισμικών κ.λπ.) εξαιτίας οποιοδήποτε συμπτωματικού σφάλματος ή κατά τη διάρκεια του service.

Σημείωση: Πριν παραδώσετε τη συσκευή σας στο service κρατήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας από τα προσωπικά σας δεδομένα και αφαιρέστε οποιαδήποτε εμπιστευτική, ιδιωτική ή προσωπική πληροφορία από τη συσκευή.

Η εταιρεία NSP σας συγχαίρει και
σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που
δείξατε στα προϊόντα NSP.
Η εταιρεία NSP συνιστά την προσεκτική
ανάγνωση του εγχειριδίου χρήσης!

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned in the lower right quadrant of the page.

NSi^D

NEXT SMARTPHONE