

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

433mhz 3 ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ

Το **SM-50** εκτός από πομπός είναι και δέκτης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να το προγραμματίσουμε από άλλα ίδιου τύπου Remote Control. Επίσης μπορεί να αυτό-προγραμματιστεί βάζοντας μόνο του έναν τυχαίο κωδικό σε όποιο μπουτόν θέλουμε. Συνολικά μπορεί να αυτό-προγραμματιστεί ή να προγραμματιστεί μέχρι και 3 διαφορετικούς κωδικούς. Δηλαδή ένα κωδικό για κάθε πλήκτρο.

Καταχώριση κωδικού στο SM-50 (αντιγραφή κωδικού από άλλο Remote Control)

1. Πατάμε και τα τρία μπουτόν μαζί. Το LED ανάβει συνεχώς. Το SM50 είναι έτοιμο για προγραμματισμό
2. Αφήνουμε ελεύθερα όλα τα μπουτόν. Τότε το LED σβήνει
3. Τοποθετούμε το μπροστινό μέρος του Remote Control που θέλουμε να αντιγράψουμε στο μπροστινό μέρος του **SM-50**.
4. Κρατώντας πατημένο το μπουτόν του **SM-50** που θέλουμε να προγραμματίσουμε, πατάμε το μπουτόν του Remote Control που θέλουμε να αντιγράψουμε.
5. Όταν το Remote Control αντιγραφεί τότε ανάβει το LED του **SM-50** και εκπέμπει κωδικό που έχουμε αντιγράψει.
6. Αφήνουμε όλα τα μπουτόν. Το **SM-50** έχει προγραμματιστεί.

Καταχώρισης τυχαίου κωδικού σε κάποιο πλήκτρο

Εκτός από την δυνατότητα να αντιγράψουμε άλλο ίδιου τύπου Remote Control έχουμε την δυνατότητα να προγραμματίσουμε σε οποιοδήποτε μπουτόν (ή σε συνδυασμό δύο μπουτόν) κάποιο τυχαίο κωδικό που δημιουργείται αυτόματα από τον μικροεπεξεργαστή του **SM-50** ακολουθώντας τις πιο κάτω ενέργειες.

1. Πατάμε και τα τρία μπουτόν μαζί. Το LED ανάβει συνεχώς.
2. Αφήνουμε ελεύθερα όλα τα μπουτόν. Τότε το LED σβήνει
3. Πατάμε ξανά και τα τρία μπουτόν μαζί. Το LED ανάβει ξανά συνεχώς.
4. Αφήνουμε προσεκτικά τα μπουτόν εκτός από το μπουτόν που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Το LED αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Εξακολουθούμε να το κρατάμε πατημένο (περίπου για 10") μέχρι το LED του **SM-50** να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα εκπέμποντας τον κωδικό που έχει προγραμματίσει.
5. Αν κάτι από τα ανωτέρω δεν κάνουμε σωστά επαναλαμβάνουμε τις ανωτέρω ενέργειες από την αρχή.

Ανακύκλωση: Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από διάφορα είδη υλικών, μερικά από τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν, ενώ άλλα πρέπει να απορρίπτονται. Βεβαιωθείτε ότι η ανακύκλωση ή απόρριψη του προϊόντος γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να περιέχουν ρυπογόνες ουσίες. Μην τις πετάξετε.

Disposal: This product is made from various kinds of material, some of which can be recycled while others must be disposed of. Make sure you recycle or dispose of the product in compliance with current laws. Some electronic components may contain polluting substances; do not dump them.

