

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ VOLTE-TEL EC-AA-004

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει πια απαραίτητα στη καθημερινότητά μας. Απενεργοποιημένη μπαταρία κινητού είναι κάτι που κανείς δεν επιθυμεί να συμβεί, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Μπορεί να τύχει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με το φορτιστή ανάγκης. Θα έχετε τη δυνατότητα να φορτίζετε το κινητό σας ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, δίχως να χρειάζεστε παροχή ρεύματος.

Η λειτουργία της συσκευής αυτής είναι πολύ απλή. Ο φορτιστής αυτός πραγματικά θα σας σώσει σε στιγμές έκτακτης ανάγκης και δε θα σας απογοητεύσει ποτέ.

Χαρακτηριστικά

- Φορτίζει το κινητό σας, οπουδήποτε και όποτε θέλετε. Ακόμη και όταν μιλάτε.
- Πολύ αποτελεσματικό, φορτίστε μόνο με μια μπαταρία τύπου AA σε 100-180 λεπτά.
- Μοντέρνος σχεδιασμός.
- Πολύ βολικό αφού μπορείτε να φορτίσετε είτε με μια AA αλκαλική μπαταρία ή με Ni-Mh επαναφορτιζόμενη AA.
- Ασφαλές στην χρήση. Υπάρχει ειδική προστασία κυκλώματος για την προστασία του κινητού σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς αντάπτορες κινητών τηλεφώνων, με διαφορετικούς κονέκτορες για κάθε κινητό τηλέφωνο ξεχωριστά ή και σε σετ με 5 κονέκτορες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Input Voltage: 1.2V-1.5V / Output Voltage: ~ 5.7V
- Charging Current : 400mAh
- Χρόνος ομιλίας :
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 1 - 3 ώρες
- Χρόνος αναμονής : 24 - 30 ώρες
- Διαστάσεις : 1.8 x 7.1 εκατ.
- Βάρος : 20 γρ.

Αντάππορες –Κονέκτορες για κινητά τηλέφωνα:

1. ΓΙΑ NOKIA 3250, 5200, 5300 Xpress Music, 5500 Sport, 6070, 6080, 6101, 6103, 6111, 6125, 6131, 6151, 6233, 6270, 6280, 6300, 7360, 7370, 7373, 7390, 8800 Sirocco Edition, E50, E61, N70, N71, N73, N76, N80, N90, N91, N93, N93i, N95, 3110 classic, 5700 Xpress Music, 6085, 6290, E61i, E65, N91 8GB, N92, 5070, N70 Music Edition, N73, N80, 3109, 6110 Navigator, 2760, 6120, E90, 1200, 7500 Prism, 2630, 6555, 3500 classic, 6500 slide, N800 Internet Tablet, 6301, E51, N81, N81 8GB, N95 8GB, 1650, 6121, 5310 Xpress Music, N82, 5610 Xpress Music.

2. α). ΓΙΑ NOKIA 6500 classic, 7900 prism, 8600 Luna, 8800 Arte, 8800 Sapphire Arte.

β). ΓΙΑ LG GD900 crystal, LG BL20 (New Chocolate), BL40 (New Chocolate).

3. ΓΙΑ SONY ERICSSON C702, C902, G700, G900, J100i, J110i, J120i, J220i, J230i, K200i, K220i, K320i, K510i, K530i, K550i, K550im, K610i, K610im, K750i, K770i, K800i, K810i, K850i, M600i, P1i, P990i, R300, R306, S500i, T250i, T303, T650i, V630i, V640i, W200i, W300i, W380i, W550i, W580i, W610i, W660i, W700i, W710i, W800i, W810i, W850i, W880i, W900i, W910i, W950i, W960i, W980i, Z250i, Z310i, Z320i, Z520i, Z530i, Z550i, Z610i, Z710i, Z770i.

4. α). ΓΙΑ MOTOROLA E680, E1070, RAZR V3, V3x, PEBL U6, SLVR L7, L6, L9, L2, A780, V360, E770, H700, KRZR, Z3, A1200E, U6, W510 κτλ.και

β). ΓΙΑ HTC XDA, SPV TYNT II/P3452/ P3650 touch cruise και QTEC 8010, 8300,8310,S100,S110,S200, G100-XDA IQ, Cosmo, XDA 2,XDA 3, mini, neo, exec, mini s, Trion, Orbit, Terra, Argon - SPV C550, C600, C100, E600, E650, M500, M600, M5000, M3000, M650, M700

γ). ΓΙΑ SONY ERICSSON X1 XPERIA

δ). ΓΙΑ BLACKBERRY 6210, 6220, 6230, 6280, 6510, 7100g, 7100i, 7100r, 7100t, 7100v, 7100x, 7105t, 7130c, 7130e, 7130g, 7130v, 7210, 7230, 7250, 7270, 7280, 7290, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8130, 8300, 8310, 8330, 8700c, 8700f, 8700g, 8700r, 8700v, 8703e, 8707g, 8707v, 8800, 8820, 8830, 9000, bold.

ε). ΓΙΑ ALCATEL 211, 107, 218, 203

ζ). ΓΙΑ SAGEM MY210, MY V-76, MY V-85, MY X6-2, MY401C, MY405X, MY411c, MY411X, MY421x, MY501C, MY511X, MY519x, MY521x, MY721x, MY721z, MY850C

η). ΓΙΑ TOSHIBA S705T

5. SAMSUNG C170, D520, D800, D807, D820, D830, D840, D900, E200, E250, E500, E540, E550, E570, E590, E740, E780, E830, E840, E870, E900, E950, F200, F300, F500, i600, i620, J600, M300, P300, P310, T509, T809, U600, U700, V804, X820, X830, Z150, Z230, Z370, Z400, Z510, Z540, Z560, Z630, ZV40, ZV60 κ.α.

Διατίθενται extra κονέκτορες και για τα παρακάτω μοντέλα:

1. NOKIA 1100, 1110i, 1112, 1600, 2300, 2310, 2600, 2610, 2626, 3230, 3310, 3330, 3410, 3510, 3650, 5100, 5140, 5140i, 5210, 6020, 6021, 6030, 6060, 6100, 6220, 6230, 6230i, 6510, 6600, 6610, 6610i, 6630, 6680, 6681, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7280, 7380, 7610, 8800, 9300, 9300i, 9500, E60, E70
2. LG A7150, B2000, B2100, B2050, C1100, C1150, C1200, C1300, C2200, C2200, C3300, C3310, C3320, C3400, F2100, F2300, F2400, G5500, G7000, G7050, G7200, KG225, L1100, L3100, L341i, L342i, L1100, L1200, L3100, L5100, P7200, S5200, T5100, U8138, U8150, U8170, U8180, U8290, U8290, U8550, U8 κ.α.
3. LG 510, 512, G5200, G5300, G5400, G5410, G7000, G7020, G7070, G7100, G7120
4. LG KE800 Chocolate, KE820, KE850 Prada, KE970 Shine, KG320, KG800 Chocolate, KG810, KG920 κ.α.
5. MOTOROLA C115, C118, C155, C200, C205, C261, T190, T191, V171, W220
6. MOTOROLA C250, C300, C330, C350, C450, C550, C650, V220, V180, V220, W220, W375, T2288, V2288 κ.α.

7. MOTOROLA A1000, A830, A835, A920, A925, E398, E550, MPx220, ROKR E1, T720 Timeport 280, V1050, V300, V525, V535, V550, V60, V60i, V600, V620, V635, V66, V66i, V70, V80, V980, V975, C390, C975, C980, E790, V500, V545, V547, V400, T280, T280i κ.α.
8. SONY ERICSSON T20, T28, T29, T65, T68, T230, T230i, T300, T600, T610, T630, K500, F500i, K700i, Z200, Z600 κ.α.
9. SAGEM MYX-6, 3000, 900, MyS-7, V-55, V-56, V-65, V-75, V-76, V-85, X-1, X-2, X-3, X-4, X-5, X-6, X-7, X-8, X1-2, X2-2, X3-2, X5-2, X6-2, Z-3, SG-321i, SG-341i, VS1, VS2 κ.α.
10. SAMSUNG A300, SGH-A800, SGH-C100, C130, SGH-C200N, SGH-C210N, C300, SGH-D410, SGH-D500, D520, SGH-D600, SGH-E100, SGH-E300, SGH-E310, SGH-E330, SGH-E330N, SGH-E340, SGH-E350, E370, E380, SGH-E600, SGH-E610, SGH-E700, SGH-E710, SGH-E730, SGH-760, SGH-E770, SGH-E800, SGH-E820, SGH-E850, SGH-E860V, SGH-N400, SGH-N500, SGH-N620, SGH-P400, SGH-P510, P900, SGH-Q200, SGH-S300, SGH-S300M, S400i, SGH-S500, SGH-T100, T150, SGH-T400, SGH-V200, SGH-X100, X150, X160, X200, X210, X300, SGH-X450, SGH-X460, SGH-X480, X490, X500, X510, X520, X530, SGH-X600, X630, SGH-X640, SGH-X660, X670, SGH-X700, SGH-X800.
11. SAMSUNG E620, E720, E810, i300, P730, S341i, S342i, Z110, Z130, Z140, Z300, Z500, ZM60, ZV10, ZV30 κ.α.
12. SHARP GX10, GX20
13. SHARP GX40, GX30, GX25, GX29, GX15
14. SIEMENS CF110, A52, A55, A57, A60, A62, A65, A70, A75, AL21, AX72, AX75, C55, C60, C62, C65, C70, C72, C75, CC75, CF62, CF72, CF75, CFX65, CL75, CT65, CV65, CX65, CX70, CX70 Emoty, CX75, M55, M65, M75, MC60, ME75, S55, S65, S75, SF65, SK65, SL55, SL65, SL75, SP65, SX1, SXG75, Xelibri
15. SONY παιχνιδομηχανή PSP
16. KONEKTOPΑΣ 19 ΣΕ 1 .Όλοι οι παραπάνω κονέκτορες σε 1 συσκευασία .

Διαθέσιμα χρώματα: μαύρο, ασημί, γαλάζιο, κόκκινο.

Διατίθενται συσκευασίες που περιλαμβάνουν : α) έναν φορτιστή ανάγκης, έναν προσαρμογέα και ένα κονέκτορα ανάλογα με τον μοντέλο του κινητού που έχετε ή β) ένα φορτιστή ανάγκης, έναν προσαρμογέα και 5 κονέκτορες που αποτελούνται από τα μοντέλα 1) Nokia 6101 , 2) Nokia 8600, (SAMSUNG G810, L8510, M7500, M6710, M7600, S7220, S7350, S8300), 3) S.Er. K750, 4) Motorola V3 (HTC P3700 DIAMOND, SONY ERICSSON X1 XPERIA, BLACKBERRY 9000, ALCATEL 211, SAGEM MY401, TOSHIBA S705T), 5) Samsung D820

➤ Η συσκευασία στην οποία διατίθενται τα παραπάνω προϊόντα:

